


Aussencheck REMOS G-3 Mirage

D-MUTB

1. Ausgabe

Januar 2012



ÄUSSERE
SICHTPRÜFUNG

- 1** Kraftstoffvorrat prüfen.
Querrudergestänge auf sicheren Anschluß prüfen.
Landeklappengestänge überprüfen.
- 2** Ruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.
(Höhenflosse, Höhenruder, Seitenruder, Trimmung)
- 3** Tankverschluß, Treibstoffdrainer, Tankentlüftung frei
- 4** Landeklappen überprüfen
Querruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.
- 5** Flügelanschluß rechts überprüfen, Statische Druckabnahme rechts frei,
Fahrwerk rechts, Nasenleiste rechts.
- 6** Ölstand überprüfen, Kühlmittelstand prüfen,
Öl- und Wasserkühler auf Sauberkeit prüfen.
Propeller auf Kerben überprüfen,
Cowling auf sichere Befestigung prüfen
Bugrad-Reifen auf richtigen Druck überprüfen.
- 7** Flügelanschluß links überprüfen, Statische Druckabnahme links frei,
Fahrwerk links, Nasenleiste links.
- 8** Staurohr auf Sauberkeit und Beschädigung prüfen
- 9** Landeklappen überprüfen
Querruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.

Werner Frister 0172 / 89 66 883


Pioneer EXCLUSIV SCHULUNG
REMOS EXCLUSIV SCHULUNG

Aussencheck REMOS G-3 Mirage

D-MUTB

1. Ausgabe

Januar 2012



ÄUSSERE
SICHTPRÜFUNG

- 1** Kraftstoffvorrat prüfen.
Querrudergestänge auf sicheren Anschluß prüfen.
Landeklappengestänge überprüfen.
- 2** Ruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.
(Höhenflosse, Höhenruder, Seitenruder, Trimmung)
- 3** Tankverschluß, Treibstoffdrainer, Tankentlüftung frei
- 4** Landeklappen überprüfen
Querruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.
- 5** Flügelanschluß rechts überprüfen, Statische Druckabnahme rechts frei,
Fahrwerk rechts, Nasenleiste rechts.
- 6** Ölstand überprüfen, Kühlmittelstand prüfen,
Öl- und Wasserkühler auf Sauberkeit prüfen.
Propeller auf Kerben überprüfen,
Cowling auf sichere Befestigung prüfen
Bugrad-Reifen auf richtigen Druck überprüfen.
- 7** Flügelanschluß links überprüfen, Statische Druckabnahme links frei,
Fahrwerk links, Nasenleiste links.
- 8** Staurohr auf Sauberkeit und Beschädigung prüfen
- 9** Landeklappen überprüfen
Querruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.

Werner Frister 0172 / 89 66 883

Pioneer EXCLUSIV SCHULUNG
REMOS EXCLUSIV SCHULUNG